

# Manual Rápido – Troca de Ribbon e Etiqueta em Impressora Térmica de Controlados

## 1. Abrir a impressora

Pressione os botões laterais (ou travas superiores) para levantar a tampa da impressora térmica.

## 2. Remover materiais antigos (se houver)

Retire o rolo de ribbon usado (parte superior), se necessário.

Retire o rolo de etiquetas antigo (parte inferior), se necessário.

Verifique se não há resíduos ou papel preso.

## 3. Instalar o novo ribbon

Coloque o rolo novo de ribbon no suporte superior, com a parte do filme virada para baixo (voltada para o cabeçote térmico).

Insira o rolo vazio (rebobinador) no eixo frontal.

Puxe o início do ribbon e enrole um pouco no rolo vazio para firmar ou utilize uma fita adesiva para ajudar na fixação.

Gire o rolo rebobinador para manter o ribbon esticado e centralizado.

## 4. Instalar o rolo de etiquetas

Posicione o rolo de etiquetas no compartimento inferior.

As etiquetas devem ficar centralizadas e correr suavemente.

#### 5. Ajustar as guias

Deslize as guias laterais para que fiquem firmes contra as bordas das etiquetas, sem apertar demais.

Isso evita que as etiquetas se desalinhem durante a impressão.

#### 6. Fechar e travar a tampa

Abaixe a tampa da impressora com firmeza até ouvir o “clique” de travamento.

Certifique-se de que não há folgas ou travas abertas.

#### 7. Testar alinhamento

Ligue a impressora.

Pressione o botão de avanço (feed) para que a impressora alinhe corretamente o início das etiquetas.

A etiqueta deve parar exatamente entre duas linhas de corte.